

MIXÉR NA MASO PRO



Uživatelská příručka

Před prvním použitím si pečlivě přečtěte příbalový letáki a uchovávejte je pro budoucí použití.

Doporučení: Nepoužívejte jednorázové použití po dobu delší než 5 sekund, spotřebič se automaticky vypne kvůli přehřátí před tím, než bude znovu uveden do provozu. Pracovní doba nesmí překročit 30 sekund.

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Název: Meat Mincer Mixer pro

Kód: ASD-MC06005

Napětí: 220V

Frekvence: 50 Hz

Výkon: max 200W

Objem: 1.5 L

DÍLY A FUNKČNOST



NÁVOD K POUŽITÍ

1. Před použitím důkladně očistěte všechny části, které jsou v kontaktu s potravinami.
2. Nejprve umístěte čepele do nádoby a ujistěte se, že nože jsou položeny správně a mohou se volně otáčet, pak nakrájejte jídlo na asi 2 cm kusy a umístěte do nádoby rovnoměrně (pokud vložíte zeleninu nebo ovoce, nalijte určité množství vody). Množství přidávané potravy nesmí překročit 50 % kapacity nádoby.
3. Zakryjte průhledným víkem a upravte polohu.
4. Umístěte hlavu stroje na průhledný kryt, abyste se ujistili, že hlava stroje je ve vodorovném kontaktu s průhledným krytem a že se hlava stroje nepohybuje.
5. Když je zařízení zapnuté, stiskněte rukou horní tlačítko spínače a zařízení začne pracovat. Po uvolnění spínacího tlačítka přestane stroj fungovat. Stroj by měl být provozován nepřetržitě po dobu maximálně 30 sekund najednou.
6. Po ošetření musí být napájení nejprve odpojeno a hlava stroje odstraněna, když se lopatky přestanou otáčet a průhledný kryt se otevře. Čepel se nejprve odstraní a zpracované potraviny se odstraní pomocí příslušenství.
7. Pokud se potraviny během zpracování přilepí na stěnu nádoby nebo pokud se stroj třese kvůli nerovnoměrnému rozložení potravin, okamžitě zastavte stroj. Když se čepel přestane úplně otáčet, otevřete průhledné víko a vyjměte jídlo ze stěny nádoby výřezem (ne příbory) a rovnoměrně jej rozdělte.
8. Pokud po 30 sekundách zpracování potravin stále nedosáhne požadovaného účinku, zastavte stroj a zpracujte potraviny po 30sekundovém intervalu (tento postup vede k prodloužení životnosti stroje).
9. Odstraňte kosti a draka při zpracování masa.
10. Tento stroj není vhodný pro zpracování tvrdých potravin, jako je sója a rýže.

MENU

Složky	Popis: _____		Počet směsí	Doba provozu na operaci
	Množství	Komentář		
Vepřové	250 g	Odstraňte kosti a kůži a nakrájejte je na kousky o velikosti asi 2 cm.	Dvakrát	15 - 20. léta
Hovězí	250 g	Odstraňte kosti a kůži a nakrájejte je na kousky o velikosti asi 2 cm.	dvakrát	15 - 20. léta
Cibule	200 g	Nakrájíme na čtvrtiny	Čtyřikrát	10 – 15 s
Česnek	200 g	Odstraňte kůži	Čtyřikrát	10 – 15 s
Pepř	200 g	Nareso na kousky 4 cm	Třikrát	10 – 15 s
Mrkev	250 g	Nareoh na 2 cm hrudkách	Třikrát	20 - 30. léta
Rajče	250 g	Nakrájíme na čtvrtiny	Jednou	5 – 10 let
Zelenina	100 g	Řez do délky 3 cm	Třikrát	20 - 30. léta
brambor	250 g	Vařte oloupaný	Dvakrát	20 - 30. léta
Ovoce	250 g	Nareoh na 2 cm hrudkách	Dvakrát	15 – 25 s
Vejce	4 vejce	Loupat	Jednou	15 - 20. léta
Arašídý (pražené) vlašské ořechy	200 g	Loupat	Třikrát	20 - 30. léta
Ořechy	200 g	loupat	Třikrát	20 - 30. léta
Žaloba na chléb	2 kusy	Nareoh na 2 cm hrudkách	Dvakrát	10 - 30. léta
klobása s prosciuttem	250 g	každý kus nakrájejte na 3 nebo 4 části.	jednou	10 - 30. léta

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ PRO BEZPEČNÉ POUŽÍVÁNÍ

1. Před demontáží nebo seřízením jakékoli části odpojte přístroj z napájecího zdroje.
2. Před použitím zkontrolujte napájecí kabel, zástrčku a další součásti. Pokud zjistíte jakékoli poškození, přestaňte produkt používat a kontaktujte zákaznický servis tohoto obchodu.
3. Je přísně zakázáno, aby stroj pracoval ve skleněné nádobě bez potravin nebo nad jmenovitou kapacitou skleněné nádoby.
4. Teplota složek přidaných do skleněné nádoby musí být mezi 0 a 60 stupni Celsia, proto je neumísťujte do mikrovlnné trouby nebo dezinfekční skříňky, protože skleněná nádoba by se rozpadla v důsledku příliš vysoké nebo příliš nízké teploty.
5. Stroj není vhodný pro zpracování tvrdých materiálů, jako jsou kávová zrna, suchá sójová zrna a další podobné materiály.
6. Pracujte striktně podle jmenovité pracovní doby: stroj nesmí pracovat nepřetržitě déle než 30 sekund. Pokud není dosaženo požadovaného směšovacího efektu, počkejte, až se motor a lopatka zcela zastaví a vypněte napájení před vyjmutím hlavy stroje.
7. Po dokončení ošetření nechte motor a lopatku zcela otočit a vypněte napájení před odstraněním hlavy stroje.
8. Pokud výrobek přestane fungovat během provozu, může to být způsobeno dlouhou nepřetržitou pracovní dobou motoru a vestavěnou ochranou proti regulaci teploty, takže uvolněte spínač a odpojte napájecí zdroj a nechte jej 30 minut před použitím.
9. nečistěte výrobek hydrotolytickými kapalinami, jako jsou chemické roztoky - benzín.
10. Do myčky nevkládejte žádnou část tohoto výrobku.
11. Tento výrobek zabraňuje nevhodnému použití osobami (včetně dětí) s duševními poruchami nebo nedostatkem odpovídajících znalostí a zkušeností, které nejsou pro děti snadno dostupné a jsou fyzicky neúplné.
12. Tento výrobek je malý domácí spotřebič, který je vhodný pouze pro osobní použití.

ÚDRŽBA

1. Po použití jej včas vyčistěte.
2. Před čištěním výrobku odpojte napájecí zdroj a vyjměte hlavu stroje.
3. Vyčistěte skleněnou nádobu, nastavte nože a průhledné víko čistou vodou (teplé varování: při čištění skupiny nožů použijte čisticí nástroje, jako je hadřík, protože čepel je velmi ostrá, takže se ujistěte, že při čištění nepoškrábáte!)
4. Při čištění hlavy stroje ji přímo nenamáčejte ve vodě ani neoplachujte, ale otřete ji mokrým hadříkem.
5. Při čištění hlavy stroje ji přímo nenamáčejte ve vodě ani neoplachujte, ale otřete ji mokrým hadříkem.
6. Před skladováním se ujistěte, že je stroj čistý a suchý.

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Pokud se vyskytne problém s elektrickým potravinářským inkoustem, zkontrolujte jej před odesláním k opravě následujícím způsobem:

Porucha	Popis příčiny	Řešení
Po zapnutí a spuštění stroj nefunguje	Neumístujte hlavní tělo do šálku nebo nádoby úplně	Správně umístěte hlavní tělo na šálek nádoby
	Stroj byl v nepřetržitém provozu příliš dlouho	Počkejte 10 až 15 minut na opakované použití
	Odpojte tlačítko, napájecí kabel nebo motor	Odeslání do opravárenského centra ke kontrole
Motor má na krátkou dobu špatný zápach	Normální výskyt	Odeslání do opravárenského centra ke kontrole
Stroj přestane fungovat	Nízké napětí	Dodržujte standard
	Nadměrné materiály	Dodržujte standard
	Ochrana proti regulaci teploty	Počkejte 10 až 15 minut na opakované použití
Provedení není dobré	Ingrediencí je příliš mnoho	Přidejte správné množství ingrediencí
	Ingrediencí je příliš málo	

LIKVIDACE SPOTŘEBIČŮ A BATERIÍ

Správná likvidace odpadu



Symbol přeškrtnutého koše na kolečkách na výrobku nebo jeho obalu označuje, že takový výrobek by neměl být považován za domovní odpad v celé EU. Tím, že budete dbát na správnou likvidaci výrobku, pomůžete vyhnout se potenciálním negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví, které by jinak mohly vyplýnout z nevhodného nakládání s odpadem z výrobku. Recyklace materiálů pomáhá chránit přírodu a přírodní zdroje. Podrobnější informace o tom, jak tento výrobek recyklovat, získáte od příslušných orgánů, od společnosti zabývající se likvidací domácího odpadu nebo v obchodě, kde jste výrobek zakoupili.



Prohlášení výrobce, že výrobek splňuje požadavky platných směrnic CE .