

**HEISSLUFTBÜRSTE 2IN1:
HAARTROCKNER UND STYLER STYLOOM**



BENUTZERHANDBUCH

Modellnummer: 5250

Vielen Dank, dass Sie sich für 2in1 Bürste: Haartrockner und Hairstyler entschieden haben. Jetzt können Sie Ihre Frisur sofort trocknen und stylen, ohne Ihr Haar zu beschädigen. Drei einstellbare Hitzeeinstellungen sorgen für ein präzises Styling, das auf Ihren Haartyp und Ihre Länge abgestimmt ist, und stellen sicher, dass Sie das perfekte Endergebnis erhalten.

Dieses Handbuch enthält Sicherheitshinweise und wichtige Tipps für die Verwendung und Pflege Ihrer neuen Gebläsebürste.

DAS PAKET ENTHÄLT:

1 x Heißluftbürste

1 x Bedienungsanleitung

EIGENSCHAFTEN UND VORTEILE

- Turmalin-Technologie der negativen Ionen für gesünderes Haar
- Ultraleichter Körper
- Leiser und leistungsstarker 1000 Watt Motor
- 60% schnellere Trocknungszeit
- 3 Blasgeschwindigkeiten
- Keramikheizung

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

- **Material:** ABS, Keramik
- **Gewicht:** 0,60 kg
- **Stromspannung:** 110 V-240 V
- **Leistung:** 1000 W
- **Kabellänge:** 160 cm

WICHTIGE SICHERHEITSANWEISUNGEN:

Um das Gerät richtig und sicher zu benutzen, ist es sehr wichtig, dass der Benutzer die folgenden Anweisungen vor dem Gebrauch sorgfältig durchliest. Bitte bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Nachschlagen auf.

- Der Bürsten-/Borstenbereich ist heiß. **BERÜHREN SIE DIESEN BEREICH NICHT, WÄHREND DAS WERKZEUG EINGESCHALTET IST.**
- Das Gerät sollte niemals unbeaufsichtigt bleiben, wenn es eingesteckt ist. Eine sorgfältige Überwachung ist erforderlich, wenn das Gerät von oder in der Nähe von Kindern oder Personen mit bestimmten Behinderungen verwendet wird.
- Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
- Nicht verwenden, wenn Teile dieses Produkts bei der Sichtprüfung abgebrochen oder rissig sind.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es defekt ist oder das Kabel beschädigt ist. Wenn das Gerät nicht ordnungsgemäß funktioniert, überprüfen Sie zuerst den Stecker und dann, ob die Hauptstromversorgung eingeschaltet ist. Manipulieren Sie es nicht. Verwenden Sie Ihre Umtauschmöglichkeit, um einen neuen Artikel zu erhalten.
- Verwenden Sie das Gerät **NIEMALS** im Wasser oder anderen Flüssigkeiten.
- Verwenden Sie das Gerät **NIEMALS** in der Nähe von Badewannen, mit Wasser gefüllten Duschbehältern oder anderen feuchten Orten. Niemals mit nassen Händen oder Füßen benutzen.
- Greifen Sie niemals nach einem Elektrogerät, das ins Wasser oder an einen anderen feuchten Ort gefallen ist. Schalten Sie die Stromversorgung am Hauptschalter aus und ziehen Sie den Netzstecker aus.
- Verwenden Sie die Gebläsebürste nicht in der Nähe von Spraydosen, Sprayprodukten oder anderen Toilettenartikeln.
- Achten Sie immer darauf, sich während des Gebrauchs nicht zu verbrennen.
- Ziehen Sie immer den Stecker aus der Steckdose, wenn Sie das Gerät nicht benutzen.
- Verwenden Sie das Gerät nur für den bestimmungsgemäßen Gebrauch.

- Nicht mit Spannungswandler verwenden.
- Vergewissern Sie sich vor dem Reinigen oder Warten, dass der Netzstecker ausgezogen und das Gerät vollständig abgekühlt ist.
- Unsere Elektrogeräte verfügen über eine integrierte FI-Schutzkontaktsteckdose. Sollte sich Ihr Gerät nicht einschalten lassen, überprüfen Sie bitte sowohl die FI-Schutzschalter-Reset-Taste als auch den erforderlichen FI-Schutzschalter-Stecker.
- NIEMALS ohne den hinteren Filter arbeiten.
- Blockieren Sie NIEMALS die Luftöffnung des Geräts und stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe von oder auf eine weiche Oberfläche, die die Öffnungen blockieren könnte.
- Verwenden Sie NIEMALS ein Elektrogerät, das im Freien gelassen oder in Wasser getaucht wurde.
- Richten Sie niemals heiße Luft auf die Augen.
- Wenn Ihre Gebläsebürste mit Aufsätzen ausgestattet ist, lassen Sie diese bitte abkühlen, bevor Sie Aufsätze an der Bürste anbringen oder davon entfernen.
- Für Schäden, die durch Nichtbeachtung dieser Anleitung oder durch sonstige unsachgemäße Verwendung oder unsachgemäße Behandlung entstehen, wird keine Haftung übernommen.

TEILE DES GERÄTS



1. Kühle Spitze
2. Nicht abnehmbarer Bürstenkopf
3. Innovative Belüftungsöffnungen
4. Leichtes ergonomisches Design
5. Mehrfache Hitzeeinstellung
6. Professionelle Drehschnur

BEDIENUNGSANLEITUNG:

- Überprüfen Sie vor dem Anschließen die Spannung auf dem Typenschild, um sicherzustellen, dass sie Ihrer örtlichen Spannung entspricht.
- Ihre Bürste ist mit drei Geschwindigkeitsstufen ausgestattet; niedrig, mittel und hoch. Verwenden Sie als allgemeine Richtlinie die Hochgeschwindigkeitseinstellung zum Grobtrocknen für dickeres Haar und die Mitteleinstellung für eine feinere und präzisere Steuerung beim Stylen. Die niedrige Einstellung kann am Ende verwendet werden, um den Stil festzulegen.
- Beginnen Sie beim Trocknen der Haare am Hinterkopf und arbeiten Sie sich vorwärts.
- Konzentrieren Sie den Luftstrom nicht über einen längeren Zeitraum auf einen Bereich.
- MIT VORSICHT VERWENDEN: Beginnen Sie mit einer niedrigen Einstellung, um die richtige Temperatur für Ihre Kopfhaut zu testen.
- HINWEIS: Während der ersten Minuten des ersten Gebrauchs können Sie Rauch und einen leichten Geruch bemerken. Dies ist normal und verschwindet schnell.

VERWENDUNG:

1. Trocknen Sie Ihr Haar mit einem Handtuch.
2. Trennen Sie das Haar mit den Haarspangen in überschaubare Abschnitte.
3. Platzieren Sie es für sanfte Ausblasvorgänge nahe an den Wurzeln und bürsten Sie es zu den Enden hin ab.
4. Um eine Überhitzung des Produkts zu vermeiden, starten Sie es bitte zuerst mit niedriger Einstellung, um die richtige Temperatur für Ihre Kopfhaut zu testen.
5. Verwenden Sie es aus hygienischen Gründen für sauberes Haar.
6. Spülen Sie die Bürste niemals unter Wasser ab.





STYLING-TIPPS:

Schneller trocknen: Trocknen Sie Ihr Haar mit einem Handtuch, um überschüssiges Wasser zu entfernen, und kämmen Sie das nasse Haar mit einem Kamm, um optimale Ergebnisse zu erzielen.

Für ein einfacheres Styling: Trennen Sie das Haar mit den Haarspangen in handliche Abschnitte.

Um voluminöses Haar zu erreichen: Halten Sie die Bürste nahe an die Wurzel und rollen Sie bis den Spitzen.

Für gerades glattes Haar: Bis den Spitzen glatt streichen.

Um Spitzen zu kräuseln: Legen Sie die Haarbürste UNTER die Spitzen und halten Sie sie 2 bis 3 Sekunden vor dem Drehen

Locken nach außen: Setzen Sie die Bürste über die Haarspitzen und halten Sie sie 2 bis 3 Sekunden lang gedrückt, bevor Sie sie nach außen drehen.

TIPP: Schützen Sie Ihr Haar vor Hitze! Wir empfehlen Ihnen, kurz vor der Verwendung Ihrer Styloom-Bürste ein Hitzeschutzspray auf Ihr Haar aufzutragen, um es vor Schäden durch thermisches Styling zu schützen, die Anzahl der gespaltenen Haare zu verringern und den Glanz zu erhöhen.



WARTUNG UND PFLEGE:

- Vor der Reinigung immer den Netzstecker ausziehen und abkühlen lassen.
- Überprüfen Sie regelmäßig den Lufteinlass/das Filtersieb auf der Rückseite der Bürste und entfernen Sie eventuell angesammelte Rückstände. Ansammlung kann den Luftstrom verringern und die Bürste beschädigen.
- Verwenden Sie niemals die folgenden Chemikalien, um das Produkt zu reinigen;
Verdüner, Benzinalkohole oder andere brennbare Chemikalien.
- Wickeln Sie das Kabel NICHT um das Gerät, da dies zu einem Verschleiß des Kabels führen kann.
- Verwenden Sie zum Reinigen ein weiches trockenes Tuch.

GARANTIEBESTIMMUNGEN:

Die Produkte werden nach den höchsten Standards hergestellt und bieten Ihnen eine hervorragende Leistung, wenn Sie sie gemäß den Anweisungen in diesem Handbuch verwenden.

Da es sich bei unseren Produkten um 1 Jahr Ersatz und 2 Jahre Garantie handelt, setzen Sie sich bei Problemen bitte mit uns in Verbindung. Wir werden Ihnen so schnell wie möglich antworten.



Recycling- und Entsorgungshinweise



Diese Kennzeichnung weist darauf hin, dass dieses Produkt in der gesamten EU nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden darf.

Vermeidung möglicher Umwelt- oder Gesundheitsschäden durch unkontrollierte Abfallentsorgung; recyceln Sie es

verantwortungsbewusst, um die nachhaltige Wiederverwendung materieller Ressourcen zu fördern. Um Ihr gebrauchtes Gerät zurückzugeben, verwenden Sie bitte das Rückgabe- und Sammelsystem oder wenden Sie sich an den Händler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben. Sie können dieses Produkt für ein umweltverträgliches Recycling verwenden