

## PISTOOVER

### Odkurzacz samochodowy



### INSTRUKCJA OBSŁUGI

Drogi Kliencie,  
dziękujemy za zakup naszego produktu.



Prosimy o zapoznanie się z instrukcją obsługi przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia i zachowanie jej na przyszłość.

#### ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA:

- 1 x odkurzacz samochodowy
- 1 x samochodowa wtyczka elektryczna
- 1 x przystawka szczotkowa
- 1 x wąż ssący
- 3 x płaskie przystawki
- 1 x tabletki do aromaterapii
- 1 x instrukcja obsługi

## SPECYFIKACJA

Napięcie: DC 12 V  
Moc: 120 W  
Natężenie prądu: 10 A  
Długość kabla: 4.5 m

## OSTRZEŻENIA

1. Produkt powinien być podłączony wyłącznie do gniazda zapalniczki samochodowej.
2. Przechowuj produkt z dala od alkoholu i innych łatwopalnych materiałów.
3. Produkt ten może być stosowany zarówno w warunkach suchych jak i mokrych. Podczas użytkowania należy zwrócić uwagę na odprowadzanie wody z okapu.
4. Produkt ten może korzystać tylko z zasilania 12V
5. Produkt nie powinien pracować dłużej niż 20 minut, ponieważ spala silnik.
6. Pamiętaj, aby oczyścić filtr.
7. Jeśli produkt nie działa. Proszę sprawdzić, czy wtyczka jest w dobrym kontakcie i czy bezpiecznik jest odłączony.

## INSTRUKCJA OBSŁUGI

1. Włóż wtyczkę do otworu zapalniczki w samochodzie.
2. Włącz przełącznik.
3. Wymień różne dysze ssące w zależności od zastosowania.
4. Ten produkt to dwufunkcyjny odkurzacz do pracy na sucho i mokro. Po wchłonięciu wody należy zwrócić uwagę, aby otworzyć przednią pokrywę na czas w celu spuszczenia wody.
5. Aby otworzyć komorę na kurz, jedną ręką przytrzymaj za uchwyt odkurzacza, a drugą za komorę. Przekręć w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara.

### Szybkie odkurzanie z aromaterapią:

Aromaterapia zostanie włączona, gdy będziesz odkurzać z dodatkiem tabletek aromaterapeutycznych.

1. Otwórz tylną pokrywę (w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara).
2. Włóż tabletkę do aromaterapii.



## CZYSZCZENIE



NIE NALEŻY ZANURZAĆ GŁÓWNEJ CZĘŚCI ODKURZACZA W WODZIE LUB INNYCH PŁYNACH. SPOWODUJE TO USZKODZENIE URZĄDZENIA.

- Do czyszczenia obudowy produktu używać tylko lekko zwilżonej, miękkiej ścierki.
- Pamiętaj, aby oczyścić filtr. Filtr można zdemontować i wyczyścić. W razie potrzeby ponownego użycia przepłukać wodą.
- Nie należy demontować produktu.

---

## Instrukcje dotyczące recyklingu i utylizacji



Oznaczenie to informuje o tym, że dany produkt nie powinien być wyrzucany wraz z odpadami komunalnymi w całej UE. Aby zapobiec potencjalnemu zagrożeniu dla środowiska lub zdrowia ludzkiego na skutek niekontrolowanej utylizacji odpadów, należy przetwarzać je w sposób odpowiedzialny, wspierając w ten sposób zrównoważone metody ponownego wykorzystania surowców. Aby pozbyć się zużytego sprzętu, należy skorzystać z systemów zwrotu i odbioru lub skontaktować się ze sprzedawcą, u którego produkt został zakupiony. Może on przyjąć ten produkt i poddać go recyklingowi w sposób bezpieczny dla środowiska.



Oświadczenie producenta o spełnieniu przez produkt wymogów określonych w obowiązujących dyrektywach WE.