

**TEPLOVZDUŠNÁ KEFA 2v1:
SUŠIČ VLASOV A STYLER STYLOOM**



POUŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA

Číslo modelu: 5250

Ďakujeme, že ste si kúpili kefu 2v1: Sušič vlasov a vlasový styler. Teraz môžete svoj účes okamžite vysušiť a upraviť tak, aby ste nepoškodili vlasy. Tri nastaviteľné teploty zaisťujú precízny styling podľa typu a dĺžky vlasov a zaisťujú dokonalý konečný výsledok.

Táto príručka obsahuje bezpečnostné pokyny a dôležité tipy na používanie a starostlivosť o teplovzdušnú kefu.

OBSAH BALENIA:

1 x teplovzdušná kefa

1 x návod na použitie

VLASTNOSTI A VÝHODY

- Turmalínová technológia negatívnych iónov pre zdravšie vlasy
- Ultraľahké telo
- Tichý a výkonný 1000W motor
- o 60% rýchlejší čas sušenia
- 3 rýchlosti fúkania
- Keramický ohrev

TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE

- **Materiál:** ABS, keramika
- **Hmotnosť:** 0,60 kg
- **Napätie:** 110V-240 V
- **Výkon:** 1000 W
- **Dĺžka kábla:** 160 cm

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY:

Pre správne používanie a bezpečnosť spotrebiča je veľmi dôležité, aby si užívateľ pred použitím dôkladne prečítal nižšie uvedené pokyny. Tento návod uschovajte pre prípadné budúce použitie.

- Oblasť kefy/štetín bude horúca, **NEDOTÝKAJTE SA TEJTO OBLASTI, KEĎ JE PRÍSTROJ ZAPNUTÝ.**
- Keď je zariadenie zapojené, nikdy ho nenechávajte bez dozoru. Ak je spotrebič používaný deťmi, osobami s určitým zdravotným postihnutím alebo v ich blízkosti, je nevyhnutný prísny dohľad.
- Uchovávajte mimo dosahu detí.
- Nepoužívajte, ak je akákoľvek časť tohto produktu pri vizuálnej kontrole poškodená alebo prasknutá.
- Nepoužívajte zariadenie, ak je poškodené alebo ak je poškodený kábel. Ak zariadenie nefunguje správne, najskôr skontrolujte zástrčku a potom skontrolujte, či je zapnuté hlavné elektrické napájanie. Nedotýkajte sa ho. Na získanie novej položky použite pravidlá výmeny.
- **NIKDY** zariadenie nepoužívajte vo vode alebo iných tekutinách.
- **NIKDY** zariadenie nepoužívajte v blízkosti vane, sprchovacích nádob naplnených vodou alebo na iných vlhkých miestach. Nikdy nepoužívajte, ak sú ruky alebo nohy mokré.
- Nikdy nesiahajte po elektrickom prístroji, ktorý spadol do vody alebo na iné vlhké miesto. Vypnite napájanie pomocou hlavného ističa a potom ho odpojte.
- Nepoužívajte teplovzdušnú kefu na v blízkosti aerosólových plechoviek, sprejových výrobkov alebo iných toaletných potrieb.
- Počas používania vždy dávajte pozor, aby ste sa nespálili.
- Ak zariadenie nepoužívate, vždy ho odpojte.
- Nepoužívajte zariadenie na iné účely, ako na ktoré je určené.
- Nepoužívajte s meničom napätia.
- Pred akýmkoľvek čistením alebo údržbou sa uistite, že je zariadenie odpojené a úplne vychladené.
- Naše elektrické spotrebiče sú vybavené integrovanou zásuvkou GFCI. Ak sa váš spotrebič nemôže zapnúť, skontrolujte potrebné tlačidlo resetovania GFCI, ako aj konektor DFCI.
- **NIKDY** nepoužívajte bez zadného filtra.

- NIKDY neblokujte vzduchový otvor spotrebiča ani neumiestňujte spotrebič do blízkosti alebo na mäkký povrch, ktorý by mohol blokovat otvory.
- NIKDY nepoužívajte elektrický spotrebič, ktorý bol ponechaný vonku alebo ponorený do vody.
- Nikdy nemierte horúcim vzduchom do očí.
- Ak je vaša teplovzdušná kefa vybavená príslušenstvom, pred pripevnením alebo odstránením príslušenstva na kefu alebo mimo kefy ju nechajte vychladnúť.
- Za škody spôsobené nedodržaním týchto pokynov alebo iným nesprávnym použitím alebo nesprávnym zaobchádzaním nie je možné prijať žiadnu zodpovednosť.

ČASTI ZARIADENIA



1. Chladný koniec
2. Neodnímateľná hlava kefy
3. Inovatívne vetracie otvory
4. Ľahký ergonomický dizajn
5. Viacnásobné nastavenie tepla
6. Profesionálna otočná šnúra

NÁVOD NA OBSLUHU:

- Pred zapojením skontrolujte napätie na typovom štítku, aby ste sa uistili, že zodpovedá vášmu miestnemu napätiu.
- Kefa je vybavená tromi nastaveniami rýchlosti; nízka, stredná a vysoká. Vo všeobecnosti použite nastavenie vysokej rýchlosti na hrubé sušenie pre hrubšie vlasy a stredné nastavenie na jemnejšiu a presnejšiu kontrolu pri stylingu. Nízke nastavenie sa dá použiť na konci pre nastavenie štýlu.
- Keď sušíte vlasy, začnite v zadnej časti hlavy a potom pokračujte dopredu.
- Nekonzentrujte prúdenie vzduchu na žiadne miesto dlhší čas.
- UPOZORNENIE: začnite s nízkym nastavením, aby ste vyskúšali správnu teplotu pre pokožku hlavy.
- POZNÁMKA: v priebehu niekoľkých minút po prvom použití si môžete všimnúť dym a slabý zápach, čo je normálne a rýchlo to zmizne.

POUŽITIE:

1. Vlasy si osušte uterákom.
2. Pomocou sponok na vlasy rozdeľte vlasy na zvládnuteľné časti.
3. Pre hladké fúkanie ho umiestnite blízko ku koreňom a kefou smerom nadol ku koncom.
4. Aby ste zabránili prehriatiu produktu, najskôr začnite s nízkym nastavením, aby ste otestovali správnu teplotu pre pokožku hlavy.
5. Z hygienických dôvodov ho používajte na čisté vlasy.
6. Kefu nikdy nepláchnite vodou.





STYLINGOVÉ TIPY:

Ak chcete vlasy rýchlejšie vysušiť: osušte ich pomocou uteráka, aby ste odstránili prebytočnú vodu, a potom dosiahnete čo najlepšie výsledky.

Pre ľahšiu úpravu účesu: rozdeľte vlasy do zvládnuteľných častí pomocou sponiek na vlasy.

Na dosiahnutie objemných vlasov: držte kefu blízko koreňa a otáčajte ku koncom.

Na dosiahnutie hladkých rovných vlasov: kefou vyhladzujte smerom ku koncu.

Pre stočené konce: Kefu na vlasy umiestnite POD konce a pred otáčaním držte 2 až 3 sekundy

Zvlnenie smerom von: umiestnite kefu na končeky vlasov a pred otáčaním smerom von ju držte 2 až 3 sekundy.

TIP: Chráňte svoje vlasy pred teplom! Odporúčame vám aplikovať na vlasy krátko pred použitím Styloom kefy ochranný sprej na ochranu vlasov, aby ste ochránili vlasy pred poškodením v dôsledku tepelného stylingu vlasov, znížili počet rozdelených vlasov a zvýšili lesk.



ÚDRŽBA A STAROSTLIVOSŤ:

- Pred čistením vždy odpojte zariadenie a nechajte ho vychladnúť.
- Pravidelne kontrolujte otvor prívodu vzduchu/filtra na zadnej strane kefy a odstraňujte zvyšky, ktoré sa mohli nahromadiť. Nazhromaždenie môže znížiť prietok vzduchu a poškodiť kefu.
- Na čistenie produktu nikdy nepoužívajte nasledujúce chemikálie; Riedidlo, benzínové alkoholy alebo akékoľvek iné horľavé chemikálie.
- NEOTÁČAJTE kábel okolo prístroja: mohlo by to spôsobiť jeho opotrebenie.
- Na čistenie použite mäkkú suchú handričku.

POKYNY TÝKAJÚCE SA ZÁRUKY:

Výrobky sú vyrobené podľa najvyšších štandardov a pri použití v súlade s pokynmi v tejto príručke vám poskytnú vynikajúci výkon.

Keďže naše výrobky sa týkajú jednoročnej výmeny a dvojročnej záruky, v prípade akýchkoľvek problémov nás neváhajte kontaktovať.



Pokyny na recykláciu a likvidáciu



Toto označenie naznačuje, že tento výrobok by sa nemal likvidovať s ostatným domovým odpadom v celej EÚ. Pre predchádzanie možnému poškodeniu životného prostredia alebo zdraviu ľudí nekontrolovanou likvidáciou odpadu; recyklujte zodpovedne, aby sa podporilo trvalo udržateľné opätovné použitie materiálových zdrojov. Ak chcete vrátiť použité zariadenie, použite systémy na vrátenie a zber alebo kontaktujte predajcu, u ktorého bol produkt zakúpený. On môže tento produkt vziať na recykláciu bezpečnú pre životné prostredie